


# INSTRUKTION TIL LIKEtoBIKE 16


Læs venligst instruktionen grundigt inden du bruger LIKEtoBIKE første gang.  
Monteringen skal udføres af en voksen!



1. Fjern al emballage. Tag alle delene ud af den lille papæske: pedaler, klokke, for- og bagreflekser




4. Montér pedaler i pedalarmene. **Vigtigt: Den højre pedal skal monteres med urets retning, den venstre mod urets retning. Pedalerne er markeret med et R for højre (right) og et L for venstre (left). Pedalgevind smøres med fedt før montering.**




2. Skru justér skruen ud og fjern topdækslet samt transportbeskyttelse.



5. Skrue til sadelpinden løsnes for at indstille sadelhøjden. **Vigtigt: Tjek minimumsmærket på sadelpinden! Det er markeret med små riller. Spænd så skruen igen! Sadelvinkel og position kan justeres hvis man løsner sadelskruen. Spænd skruen igen.**



3. Frempinden sættes nedover forgafflen, juster derefter topskruen så lejerne kører let og uden slub. **Meget vigtigt, denne skrue må ikke overspændes! Sæt styret i rette position og spænd de to unbracoskruer på siden af frempinden.**



6. Afstanden fra håndbremsen til håndtaget kan justeres vha. skruen i bremsegrebet. Den rette afstand fra bremseklossen ind til fælgen kan justeres med fingerskruen på kablet.



7. Afstanden fra bremseklodsen til fælgen kan ændres ved at løsne kabelskruen en smule og øge eller mindske spændingen en anelse. Skruen spændes igen.



8. For refleksen (hvid) skal monteres på forgaflen. Spænd møtrikken godt.



9. Bagrefleksen (rød) skal monteres på sadelpinden. Ringeklokken kan sættes på enten højre eller venstre side af styret.



## Bemærk! Vigtige sikkerhedsforanstaltninger!

Forklar dit barn den korrekte måde at bremse på.

Lad barnet være iklædt robuste sko og cykelhjem. Cykelhandsker er ligeledes at anbefale.

Lad ikke barnet køre ned ad trapper.

Check møtrikker, bremseklodser og lufttryk jævnligt

Michaels Cykler ApS  
Kongevejen 17  
3000 Helsingør  
Mail: [info@michaelscykler.dk](mailto:info@michaelscykler.dk)  
tlf. 49 20 08 44